

ต้องการวิธีการกำหนดจำนวนRing ของเครื่องพิมพ์รุ่น TX300F/TX510FN/ME620F ค่ะ

1. กดปุ่ม **Fax**
2. กดปุ่ม **Menu**
3. เลือกสัญลักษณ์สามเหลี่ยม ขึ้น-ลง หาหัวข้อ **Fax setting**
4. เลือกหัวข้อ **Communication** จากนั้น กดปุ่ม **OK**
5. เลือกหัวข้อ **Ring to Answer** เพื่อตั้งจำนวน Ring กดปุ่ม **OK**
6. กดปุ่ม **Menu** เพื่อถอยกลับ