

หน้าจอขึ้น **Replace Photo Conductor** จะต้องทำอย่างไรคะ

ต้องการเปลี่ยน **Photo Conductor** หรือตัว ต้ม ซึ่งตัวนี้จะมีอายุการใช้งานเหมือนโทนเนอร์ หากขึ้นแจ้งข้อความดังกล่าว จะต้องเปลี่ยนจึงจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ปกติ สามารถสั่งซื้อผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายค่ะ