


การบันทึกหมายเลขโทรด่วน สำหรับ เครื่องพิมพ์รุ่น AL-MX14NFและ AL-CX17NF

1. กดปุ่ม System
2. เลือก Admin Menu แล้วกดปุ่ม OK
3. เลือก Phone Book แล้วกดปุ่ม OK
4. เลือก Speed Dial แล้วกดปุ่ม OK
5. เลือกหมายเลขโทรด่วนที่ต้องการระหว่าง 01-99 แล้วกดปุ่ม OK
6. เลือก Name แล้วกดปุ่ม OK
7. ใส่ชื่อหมายเลข แล้วกดปุ่ม OK
8. เลือก Phone Number แล้วกดปุ่ม OK
9. ใส่หมายเลขที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK
การใส่ช่วงต่อหมายเลข ใช้ปุ่ม Redial/Pause เครื่องหมาย "-" จะปรากฏบนจอ LCD
10. เลือก Apply Settings แล้วกดปุ่ม OK
11. ตรวจสอบข้อความ Apply Settings ปรากฏขึ้น เลือก Yes แล้วกดปุ่ม OK
12. บันทึกหมายเลขอื่นๆ ต่อให้ทำตามขั้นตอน 5 ถึง 11 จนกว่าจะครบตามต้องการ
13. การย้อนไปยังหน้าจอหน้าให้กดปุ่ม  (Back)