


การแก้ไขเบอร์โทรกลุ่ม (Group Dial) สำหรับ เครื่องพิมพ์รุ่น AL-MX14NFและ AL-CX17NF

คุณสามารถลบหรือเพิ่มหมายเลขโทรด่วนด่วนออกจากกลุ่มที่เลือก

1. กดปุ่ม System
2. เลือก Admin Menu แล้วกดปุ่ม OK
3. เลือก Phone Book แล้วกดปุ่ม OK
4. เลือก Group Dial แล้วกดปุ่ม
5. เลือกหมายเลขกลุ่มที่ต้องการระหว่าง 01-06 แล้วกดปุ่ม OK
6. การแก้ไขข้อมูลโทรกลุ่ม
 - a. เลือก Name แล้วกดปุ่ม OK
 - b. ใส่ชื่อใหม่ลงไป แล้วกดปุ่ม OK
 - c. เลือก Apply Settings แล้วกดปุ่ม OK
 - d. รอจนข้อความ Are You Sure? ปรากฏ เลือก Yes แล้วกดปุ่ม OK
7. การเปลี่ยนเบอร์โทรด่วน
 - a. เลือก Speed Dial No. แล้วกดปุ่ม OK
 - b. เลือกหมายเลขที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK
 - c. เลือก Apply Settings แล้วกดปุ่ม OK
 - d. รอข้อความ Are You Sure? ปรากฏขึ้น เลือก Yes แล้วกดปุ่ม OK

หมายเหตุ : เมื่อคุณลบหมายเลขสุดท้ายในเบอร์โทรกลุ่ม ตัวกลุ่มจะไม่ถูกลบไปด้วย

8. การลบกลุ่มออก
 - a. กดปุ่ม C (Clear)
 - b. รอข้อความ Are You Sure? ปรากฏขึ้น เลือก Yes แล้วกดปุ่ม OK
9. ถ้าคุณต้องการแก้ไขกลุ่มอื่นๆ ต่อหรือสร้างกลุ่มใหม่ให้ทำตามขั้นตอน 5 ถึง 8 ตามต้องการ
10. การย้อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าให้กดปุ่ม  (Back)