

## ต้องการ การตั้งค่าการถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น MX14 / MX14NF / CX17 / CX17NF ค่ะ

- จำนวนของการทำสำเนา

สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 แผ่น

1. กดปุ่ม Copy
2. ใส่จำนวนสำเนาที่ต้องการ
3. กดปุ่ม **Start** เพื่อเริ่มการทำงาน

- ขนาดเอกสาร

1. กดปุ่ม Copy
2. เลือกเมนู Document Size แล้วกดปุ่ม OK
3. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการรวมทั้งจำนวนสำเนา ขนาดและคุณภาพการเสกน
4. กดปุ่ม **Start** เพื่อเริ่มการทำงาน

- ชนิดเอกสาร

1. กดปุ่ม Copy
2. เลือกเมนู Document Type แล้วกดปุ่ม OK
3. เลือกค่าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม **OK**
4. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการรวมทั้งจำนวนสำเนา ขนาดและคุณภาพการเสกน
5. กดปุ่ม **Start** เพื่อเริ่มการทำงาน

- การปรับความสว่าง

1. กดปุ่ม Copy
2. เลือกเมนู Lighten/Darken แล้วกดปุ่ม OK
3. เลือกค่าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK
4. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการรวมทั้งจำนวนสำเนา ขนาดและคุณภาพการเสกน
5. กดปุ่ม **Start** เพื่อเริ่มการทำงาน

- ความคมชัด

1. กดปุ่ม Copy
2. เลือกเมนู Sharpness แล้วกดปุ่ม OK

3. เลือกค่าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK
4. เลือกการตั้งค่าการเสกนที่ต้องการรวมทั้งจำนวนสำเนา ขนาดและคุณภาพการเสกน
5. กดปุ่ม **Start** เพื่อเริ่มการทำงาน

- **การกำหนดระยะเว้นขอบบน ขอบล่าง**

1. กดปุ่ม Copy
2. เลือกเมนู Margin Top/Bottom แล้วกดปุ่ม OK
3. เลือกโดยการเลื่อนขึ้นลงด้วยปุ่ม ▲ หรือ ▼ หรือใส่ระยะที่ต้องการลงไปแล้วกดปุ่ม OK
4. เลือกการตั้งค่าการเสกนที่ต้องการรวมทั้งจำนวนสำเนา ขนาดและคุณภาพการเสกน
5. กดปุ่ม **Start** เพื่อเริ่มการทำงาน

- **การกำหนดระยะเว้นขอบซ้าย ขวา**

1. กดปุ่ม Copy
2. เลือกเมนู Margin Left/Right แล้วกดปุ่ม OK
3. เลือกโดยการเลื่อนขึ้นลงด้วยปุ่ม ▲ หรือ ▼ หรือใส่ระยะที่ต้องการลงไปแล้วกดปุ่ม OK
4. เลือกการตั้งค่าการเสกนที่ต้องการรวมทั้งจำนวนสำเนา ขนาดและคุณภาพการเสกน
5. กดปุ่ม **Start** เพื่อเริ่มการทำงาน

- **การกำหนดระยะเว้นระยะตรงกลาง**

1. กดปุ่ม Copy
2. เลือกเมนู **Margin Middle** แล้วกดปุ่ม **OK**
3. เลือกโดยการเลื่อนขึ้นลงด้วยปุ่ม ▲ หรือ ▼ หรือใส่ระยะที่ต้องการลงไปแล้วกดปุ่ม OK
4. เลือกการตั้งค่าการเสกนที่ต้องการรวมทั้งจำนวนสำเนา ขนาดและคุณภาพการเสกน
5. กดปุ่ม **Start** เพื่อเริ่มการทำงาน

- **การเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐาน**

เมนู Copy สามารถกำหนดการตั้งค่าให้เป็นรูปแบบที่ใช้งานเป็นประจำมากที่สุดได้

1. กดปุ่ม System
2. เลือกเมนู Defaults แล้วกดปุ่ม OK
3. เลือกเมนู Copy Defaults แล้วกดปุ่ม OK

4. ที่เมนูที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK
5. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK
6. ทำขั้นตอนที่ 4 และ 5 จนได้การตั้งค่าตามต้องการ

การย้อนไปยังเมนูก่อนหน้านี้ให้กดปุ่ม Back