

เพิ่งซื้อ EB-S7 มาใหม่ ต่อสาย USB แล้วภาพไม่ออกที่จอโปรเจคเตอร์
จะต้องทำอย่างไรคะ

กรณีต่อที่เป็นUSB ให้ตรวจสอบดังนี้

1. ตรวจสอบว่าช่อง USB หลังโปรเจคเตอร์ที่เชื่อมต่อเป็น Port Type B หรือไม่
2. ตรวจสอบว่าเมื่อทำการเชื่อมต่อสาย USB เข้าโปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์แล้วมุมล่างขวาของคอมพิวเตอร์ต้องไม่มีข้อความขึ้น error แจ้ง เป็น "USB Not Recognize" หากขึ้นให้ทดลองเปลี่ยนสาย USB หรือ เปลี่ยนช่องเสียบ USB ใหม่
3. ตรวจสอบว่าหน้าจอของโปรเจคเตอร์มีข้อความแจ้งเป็น No signal หรือไม่ หากขึ้นอยู่ ให้ เมื่อเชื่อมต่อ USB แล้ว คลิก My Computer หน้า Desktop ใน My Computer จะมี Drive เพิ่มขึ้นมาอีก Drive ให้ดับเบิลคลิกที่ Drive นั้น
4. หากเชื่อมต่อกับ Notebook ให้กดปล่อยสัญญาณจาก Notebook ออกไปที่จอโปรเจคเตอร์ด้วย

Source Search



กรณียังไม่มีสัญญาณภาพ ให้กดปุ่ม Source search