

็จุดประสงค์: วิธีการนี้ไว้สำหรับการเปลี่ยนสัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ไปเป็นสัญญาณ Wi-Fi ของเราเตอร์ที่ ต้องการใช้งาน

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะต้องเปิดใช้งาน Wi-Fi Diretc และมือถือจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi Direct ของ เครื่องพิมพ์ก่อน

 ถ้าหากตั้งค่ามือถือให้เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi Direct ได้แล้วระบบจะแจ้งขึ้นมาว่า No Internet Access หรือ อินเตอร์เน็ตอาจไม่ พร้อมใช้งาน ดังรูป



2. ให้เปิดเว็บบราวเซอร์ที่ลูกค้าใช้งาน ในที่นี้เปิดผ่าน Firefox





สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



3. ให้ใส่ IP Address Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ในช่อง URL แล้วกดค้นหา ดังรูป

IP Address ของ L405: 192.168.10.1

IP Address ของ L3150, L4150 : 192.168.223.1

ในตัวอย่างจะใช้เป็นเครื่องรุ่น L3150 เลข IP Address จึงเป็น 192.168.223.1

| 192 | 168.223.1 | 1 × |
|----------------|---|---------|
| คุณต์ หรือ1 | องการเปิดข้อเสนอแนะการดันหา ไม่ ม่? | 15 |
| G | 192.168.10.1 | |
| 1 | http://192.168.10.1/ | |
| 1 | L405 Series http://192.168.10.1/PRESENTATION/ADVANCED | Maonili |
| 1 | L405 Series http://192.168.10.1/PRESENTATION/HTML/TOP | VINDER |
| T. | L405 Series http://192.168.10.1/PRESENTATION/HTML/TOP | VINCE |
| 1 | L405 Series | VPRDM |
| Q, | w 💟 | |
| 1 | 2 3 4 5 6 7 8 | 9 0 |
| q | $ \overset{*}{w} \overset{*}{e} \overset{*}{r} \overset{*}{t} \overset{*}{y} \overset{*}{u} \overset{*}{i} \overset{*}{i} $ | o p |
| | a s d f g h j | k I |
| Ŷ | zxcvbn | m 🗵 |
| !@: | # 12 / + EN(US) + | com ไป |

4. เมื่อเข้ามาที่ข้อมูลเครื่องพิมพ์แล้ว คลิกไปที่ Basic Settings

| EPSON Letteries |
|--|
| Basic Settings 🗸 |
| Epson Connect Services |
| [Registered Connection Status:Connected] |
| DNS/Proxy Setup |
| Firmware Update |
| Current Version:20.23.FX09H6 |
| Root Certificate Update |
| Current Version:02.00 |
| Product Status > |
| Refresh |



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ :วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



3

5. เปลี่ยนจาก Basic Settings ไปเป็น Advance Settings ค่ะ

| | Ĩ |
|-------------------------|---|
| EPSON Land Land | |
| Basic Settings | ~ |
| Epson Connect Services | |
| DNS/Proxy Setup | |
| · | 2 |
| Basic Settings (O | |
| Advanced Settings | |
| Root Certificate Update | |
| Current Version:02.00 | 1 |
| Product Status | > |
| Refresh | |

6. จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Network Settings ดังรูป



- Call Center 0-2685-9899
- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณ*ฑ*์และบริการ
 - โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 - www.epson.co.th

•



4

7. เลือกหัวข้อย่อยที่ **Wi-Fi** ดังรูป

| EPSON | | |
|--|--|--|
| Status Penduct Status Network Status Hardware Status Network Settings | Status > Product Status Printer Status Available. | |
| Bank B Network Security Settings B Services B Administrator Settings | a la | |
| Basic Settings Epson Connect Services DNS/Privey Setup Firmware Update Root Centificate Update Product Status | Epson Connect Status : Epson Connect Email Address : | Registered Connection Status Disconnected |
| manaGT SKIRUB | Fermione : Root Certificate Venion : Serial Number : Network MAC Address : Wolf Direct MAC Address ; | 20 23 740946 63.00 M49001270 9C AE 03.9C 50 48 9C AE 03.9C 50 48 |
| | Administrator Name/Contact Information : Refeash | |

8. ที่แท็บ Network ให้เลือกไปที่ Setup ดังรูป





สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิดภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



5

9. ระบบจะทำการโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่



ี่ 10. จะปรากฏชื่อสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมาให้เลือก ให้เลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้งาน (ในตัวอย่างเลือก Test3) และ ให้ใส่ Password ของ Wi-Fi ที่ใช้ ในช่อง **Password** และ **Confirm Password** แล้วคลิก **Next** ดังรูป



11. เมื่อปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการตั้งค่า กด **OK**



0-2685-9899

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.**0-2685-989**9
- ง เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- www.epson.co.th



12. เมื่อปรากฏหน่าต่างดังรูป ให้รอจนกระทั้งไฟ Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์ติดทั้ง 2 ดวง แล้วจึงค่อยติดตั้งไดรเวอร์ที่เครื่องพิมพ์ หรือใช้งาน พิมพ์ผ่านมือถืออีกครั้ง

| 192.168.10.1/PRESENTATION/ADVANC 1 | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| EPSON | L405 Series | | | | |
| Status Product Status Network Status Hardware Status Hardware Status Hardware Status Hardware Status Sasic Network Security Se Services Administrator Settin Besic Settings Epoon Connect Sen OKS/Proxy Settin Root Certificate Update Root Certificate Update | Network Settings > Mi-Fi Shutting down. Restarting townsmication may take a few minutes. If you and to through the settings, down the Web Config and check your IP address. Then enter your IP address in the browser to restart the Web Config. gs store | | | | |

หมายเหตุ: กรณีที่ลองทำตามวิธีการเบื้องต้นแล้วแต่ไฟ Wi-Fi ติดที่สัญลักษณ์ Wi-Fi Direct แค่ดวงเดียว อาจเป็นไปได้ 2 กรณี ดังนี้

1. ใส่ Password ของสัญญาณเราเตอร์ไม่ถูกต้อง อาจต้องลองรีเชตเครื่องพิมพ์แล้วตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

 อาจเกิดจาก Security ของอุปกรณ์เราเตอร์ แนะนำให้ลองต่อเข้าเราเตอร์ดัวอื่น หรือลองเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Hotspot มือถือ เพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

วิธีการรีเซตเครื่องพิมพ์

สำหรับรุ่น L405:

วิธีการรีเช็ต Wi-Fi : ให้ทำการปิดเครื่องพิมพ์ก่อน หลังจากนั้น <mark>กดปุ่ม เปิด-ปิด เครื่อง พร้อมปุ่มสัญลักษณ์รูปตัว i</mark> (ดังรูปภาพ) **<mark>กด 2 ปุ่ม พร้อมกัน 5 วินาทีแล้วปล่อยมือ</mark>** หลังจากนั้นเริ่มการติดตั้งใหม่จากแผ่นซีดีไดร์เวอร์อีกครั้ง



สำหรับรุ่นL3150 และ L4150:

วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi : ให้ทำการปิดเครื่องพิมพ์ก่อน หลังจากนั้น <mark>กดปุ่ม เปิด-ปิด เครื่อง พร้อมปุ่มสัญลักษณ์รูปต</mark>ัว i (ดังรูปภาพ) **กด 2 ปุ่ม พร้อมกัน 5 วินาทีแล้วปล่อยมือ**





โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ ∶ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์ www.epson.co.th

EPSON THAILAND / Mar 2019 / CS05