
ต้องการวิธีการติดตั้งไดร์เวอร์และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รุ่นTX510FN ผ่าน Networkสำหรับ Mac 10.6.2 ค่ะ


* หมายเหตุ ต้องเสียบสาย LAN เชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์ TX510FN กับ ระบบ Network ก่อน




2.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ดับเบิ้ลคลิก Install Navi




3.คลิกที่ Software List



4.คลิกที่ Printer Driver แล้วคลิก Next




6.จะปรากฎหน้าต่างให้ใส่ Password (หากมี) จากนั้นคลิก OK




7.คลิก **Continue**






9.คลิก Install



10.จะปรากฎหน้าต่างกำลังติดตั้ง





11.คลิก Quit



Finder File Edit View About This Mac Software Update... Mac OS X Software... System Preferences... Dock Location Recent Items Force Quit Finder び器ひ丁 Sleep **≜**₩√ Restart... Shut Down... Log Out admin... 企業Q

12.ดับเบิ้ลคลิก Print & Fax











จากนั้น ใส่ IP Address ของเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Add



15.จะปรากฎ IP Address ของเครื่องพิมพ์ที่ได้ทำการ Add จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ **IP Address** เพื่อจะทดสอบการเชื่อมต่อ Print & Fax



16. ทดสอบการเชื่อมต่อ

1.จะปรากฏหน้าต่างแสดงสถานะเครื่องพิมพ์

2.คลิกที่ Printer

3.เลือก Print Test Page

