


หัวข้อ : วิธีการใช้งาน **EPSON Connect (E-Mail Print)**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **WF-3521**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **windows XP , 7**

ขั้นตอนการส่ง Email Print

- 1) สร้างเมลล์ (New mail) แล้ว ใส่อีเมลล์ของเครื่องพิมพ์ที่ลงทะเบียนไว้กับ EPSON Connect

ตัวอย่าง : hotline@print.epsonconnect.com



- 2) กดส่งอีเมลล์ เครื่องพิมพ์เมื่อรับคำสั่ง จะทำการพิมพ์เมลล์ และไฟล์แนบ ออกไปยังปลายทาง



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th