


## ต้องการวิธีการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์รุ่น TX300F และ ME 620F เพื่อใช้งานแฟกซ์ค่ะ

### วิธีการเชื่อมต่อ


- 1.กรณีโดยตรง นำสายโทรศัพท์ที่ต่อจากผนังบ้าน ต่อที่ช่อง **LINE**
- 2.กรณีต่อผ่าน Box หรือ Splitter โดยนำสายจากช่อง Phone/Tel. ต่อที่ช่อง **LINE** ของ Printer
- 3.กรณีที่ต้องใช้โทรศัพท์บ้านให้ต่อโทรศัพท์ที่ช่อง **EXT**

#### การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์

##### • การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์



##### • การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับเครื่องโทรศัพท์



**หมายเหตุ:** - ช่อง LINE ให้ต่อเชื่อมกับสายโทรศัพท์  
- ช่อง EXT ให้ต่อเชื่อมกับเครื่องโทรศัพท์