
วิธีการตั้งค่า กรณีส่ง PC FAX แล้ว Transmission Record ไม่ปรากฏวันที่และเวลา

รองรับรุ่น : เครื่องพิมพ์ที่รองรับ PC FAX

กรณีที่ส่งแฟกซ์ผ่าน PC FAX แล้ว Transmission Record ไม่มีข้อมูล Start Date/Time และ End Date/Time ปรากฏขึ้นมาดังรูป




จะต้องมีการตั้งค่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้


1. คลิก Start




2. คลิก Control Panel




3. คลิก Date and Time




4. คลิก Change date and time




5. คลิก Change calendars settings




6. จะปรากฏหน้าต่าง Customize Format ให้ทำการปิดหน้าต่างนี้



7. ที่ Format: ให้เปลี่ยนจาก Thai (Thailand) เป็น English (United States)



8. คลิก Apply และปิดหน้าต่างทั้งหมด



9. จะเห็นว่าเมื่อทำการส่ง Fax แล้ว Transmission Record จะปรากฏข้อมูล Start Date/Time และ End Date/Time ดังรูป

