



## วิธีการเพิ่มไซส์กระดาษ กรณีที่ไม่มีควมกว้างในหัวข้อแบบไร้ขอบให้เลือก สำหรับ L-Series ( 6 สี) ตัวอย่างรุ่น L1800



1. คลิก **Start** เลือกไปที่ **Devices and Printers**





2. คลิกขวาที่ไดรเวอร์ **L1800** คลิก **Printing Preferences**





3. คลิก **ระบบการพิมพ์** หรือ **Main**



4. ตรงหัวข้อ **ขนาดกระดาษ** หรือ **Document Size** คลิก **กำหนดเอง** หรือ **User-Defined**



5. สมมติว่าต้องการสร้างไซส์กระดาษแบบไร้ขอบ ขนาด 12x18 นิ้ว จะเห็นว่าหัวข้อ **พิมพ์ไร้ขอบ** หรือ **Borderless** จะมีความกว้างกระดาษให้เลือกแบบจำกัด ซึ่งจะไม่มี ความกว้างขนาด 12 นิ้ว ให้เลือก



6. ให้ทำการสร้างไซส์กระดาษที่ต้องการในหัวข้อ **ขอบ** หรือ **Borders**

ให้ลูกค้าทำการใส่ข้อมูลดังนี้

6.1 **หน่วย** หรือ **Unit** ให้ลูกค้าเลือกหน่วยของไซส์กระดาษที่ลูกค้าต้องการตั้งค่า จะมีให้เลือกระหว่าง **มม.(mm)** หรือ **นิ้ว(inch)** จากตัวอย่างจะเลือกใช้เป็น **นิ้ว(inch)**

ชื่อขนาดกระดาษ: 12x18-มีขอบ

ความกว้างกระดาษ:  ขอบ 12.00 [3.50 ... 12.95]

หิมพ์ไร้ขอบ

ความยาวกระดาษ: 18.00 [5.00 ... 44.00]

1 หน่วย  มม.  นิ้ว

หน่วยของไซส์กระดาษ

Paper Size Name: 12x18-มีขอบ

Paper Width:  Borders 12.00 [3.50 ... 12.95]

Borderless

Paper Height: 18.00 [5.00 ... 44.00]

1 Unit  mm  inch

หน่วยของไซส์กระดาษ

6.2 **ชื่อขนาดกระดาษ** หรือ **Paper Size Name** ให้ลูกค้าใส่ชื่อของขนาดกระดาษที่ลูกค้าต้องการสร้าง

ชื่อขนาดกระดาษ: 12x18-มีขอบ

ความกว้างกระดาษ:  ขอบ 12.00 [3.50 ... 12.95]

หิมพ์ไร้ขอบ

ความยาวกระดาษ: 18.00 [5.00 ... 44.00]

หน่วย  มม.  นิ้ว

Paper Size Name: 12x18-มีขอบ

Paper Width:  Borders 12.00 [3.50 ... 12.95]

Borderless

Paper Height: 18.00 [5.00 ... 44.00]

Unit  mm  inch

### 6.3 ความกว้างของกระดาษ หรือ Paper Width ให้ลูกค้ใส่ความกว้างของกระดาษที่ต้องการ

ชื่อขนาดกระดาษ  
12x18-มีขอบ

ความกว้างกระดาษ  
 ขอบ **12.00** [3.5 ... 12.95]  
 ทึมพ์ไร้ขอบ

ความยาวกระดาษ 18.00 [5.00 ... 44.00]

หน่วย  
 มม.  นิ้ว

ตกลง ยกเลิก คำแนะนำ

Paper Size Name  
12x18-มีขอบ

Paper Width  
 Borders **12.00** [3.5 ... 12.95]  
 Borderless

Paper Height 18.00 [5.00 ... 44.00]

Unit  
 mm  inch

OK Cancel Help

### 6.4 ความยาวของกระดาษ หรือ Paper Height ให้ลูกค้ใส่ความกว้างของกระดาษที่ต้องการ

ชื่อขนาดกระดาษ  
12x18-มีขอบ

ความกว้างกระดาษ  
 ขอบ 12.00 [3.50 ... 12.95]  
 ทึมพ์ไร้ขอบ

ความยาวกระดาษ **18.00** [5.0 ... 44.0]  
 นิ้ว

หน่วย  
 มม.  นิ้ว

ตกลง ยกเลิก คำแนะนำ

Paper Size Name  
12x18-มีขอบ



Paper Width  
 Borders 12.00 [3.50 ... 12.95]  
 Borderless

Paper Height **18.00** [5.0 ... 44.0]  
 inch



Unit  
 mm  inch

OK Cancel Help



6.5 เมื่อทำการใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกที่ **บันทึก** หรือ **Save**



6.6 เพื่อทำการกดบันทึก หรือ **Save** จะเห็นว่า มีชื่อกระดาษที่สร้างปรากฏขึ้นมาที่หัวข้อ **ขนาดกระดาษ** หรือ **Paper Size**





7. จะเห็นว่ามีไซส์กระดาษที่ดึงค่าเอาไว้ปรากฏที่ **ขนาดกระดาษ** หรือ **Document Size**



8. ให้ทำการสร้างไซส์กระดาษใหม่ เลือกไปที่ **กำหนดเอง** หรือ **User-Defined**

9. จะเห็นว่าเมื่อเลือก ไร้ขอบ หรือ Borderless จะมีไซส์กระดาษขนาด 12 นิ้วให้เลือก



## 10. ให้ทำการเซตไซส์กระดาษตามที่ต้องการ

### 10.1 เซตขนาดกระดาษ และตั้งชื่อไซส์กระดาษให้ตรงกับที่ต้องการ

ชื่อขนาดกระดาษ  
12x18-ไร้ขอบ ← ชื่อของกระดาษ

ความกว้างกระดาษ  
 ขอบ 12.00 [3.50] ← ความกว้างของกระดาษ  
 พิมพ์ไร้ขอบ 12.00 ← ความกว้างของกระดาษ

ความยาวกระดาษ 18.00 [5.00 ..] ← ความยาวของกระดาษ

หน่วย  
 มม.  นิ้ว ← หน่วยของไซส์กระดาษ

ปุ่ม: คำแนะนำ

Paper Size Name  
12x18-ไร้ขอบ ← ชื่อของกระดาษ

Paper Width  
 Borders 12.00 [3.50] ← ความกว้างของกระดาษ  
 Borderless 12.00 ← ความกว้างของกระดาษ

Paper Height 18.00 [5.00 ..] ← ความยาวของกระดาษ

Unit  
 mm  inch ← หน่วยของไซส์กระดาษ

ปุ่ม: Help

### 10.1 คลิก **บันทึก** หรือ **Save**

ขนาดกระดาษ

กำหนดเอง  
12x18-มีขอบ

12x18-ไร้ขอบ

ปุ่ม: บันทึก, ลบ

Paper Size

User-Defined  
12x18-มีขอบ

12x18-ไร้ขอบ

ปุ่ม: Save, Delete

### 10.2 จะมีไซส์กระดาษที่ตั้งเอาไว้ปรากฏเข้ามาใน **ขนาดกระดาษ** หรือ **Paper Size**

ขนาดกระดาษ

กำหนดเอง  
12x18-มีขอบ



12x18-ไร้ขอบ

Paper Size

User-Defined  
12x18-มีขอบ

12x18-ไร้ขอบ

11. จะเห็นว่ามีไซส์กระดาษที่ตั้งค่าเอาไว้ปรากฏที่ **ขนาดกระดาษ** หรือ **Document Size**



12. เลือก **พิมพ์ไร้ขอบ** หรือ **Borderless** คลิก **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

