


## วิธีการซาร์จหมึกครั้งแรกเครื่องพิมพ์รุ่น L565

หลังจากเติมหมึกเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเครื่อง จะปรากฏข้อความตามรูปภาพด้านล่าง

### 1. ตั้งค่าภาษา



### 2. ตั้งค่าประเทศ



### 3. Daylight Saving Time เลือก Off (ค่า Default จะเป็น Off)



#### 4. ตั้งค่ารูปแบบวันที่




#### 5. ตั้งค่าวันที่




#### 6. ตั้งค่ารูปแบบเวลา




#### 7. ตั้งเวลา




8. จะปรากฏข้อความดังภาพ ให้รอสักครู่



9. จะขึ้นข้อความ **See the setup manual...** ให้กดปุ่ม **OK** ค้างไว้ 5 วินาที




10. จะขึ้นข้อความ **Start initialization** ให้กดปุ่ม **Start** สีใดก็ได้ เพื่อเริ่มการชาร์จหมึก




11. จะปรากฏข้อความดังภาพ ให้รอการชาร์จหมึกประมาณ 20 นาที

**\*\*ห้ามปิดเครื่องปริ้นเตอร์ขณะชาร์จหมึก**




12. จะขึ้นให้เลือกตั้งค่ากระดาษ




13. ในที่นี้เลือกเป็น A4 (จะเป็นค่า Default)



14.เลือกประเภทกระดาษ ในที่นี้เลือกเป็น plain papers



15.ตั้งค่าแฟกซ์ ในที่นี้เลือก No



16.จะเข้าหน้าจอหลักของปริ้นเตอร์

