




วิธีเปลี่ยนภาษาในโปรแกรม Epson Scan สำหรับ Windows


รองรับรุ่น : L220 , L360 , L365 , L455 , L565 , L655 หรือ รุ่นที่เมนู Epson Scan เป็นภาษาไทย



1. เข้าที่ Control Panel



2. คลิกที่ Region and Language



3.คลิกเลือกที่หัวข้อ **Format** เพื่อเลือกภาษา และคลิก **OK**
ในที่นี้เลือกเป็น **English United States**

