

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



คำเตือน : ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์

1. ใส่แผ่นไดรเวอร์



2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

Files Currently on the Disc (8)


	_cdres	15-May-17 5:57 AM	File folder	
	_model	29-Jun-17 6:22 AM	File folder	
	Apps	29-Jun-17 6:22 AM	File folder	
	Driver	29-Jun-17 6:23 AM	File folder	
	Manual	29-Jun-17 6:23 AM	File folder	
	Network	29-Jun-17 6:22 AM	File folder	
	AUTORUN	21-Dec-10 7:00 AM	Setup Information	1 KB
	InstallNavi	15-May-17 11:33 ...	Application	2,407 KB



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3.คลิกที่ **Start & Connection (เริ่มต้นและการเชื่อมต่อ)**




4.คลิกที่ **I agree by the contents of the License Agreement.** จากนั้นคลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

5.คลิก **Next**




6.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

7.เลือกที่หัวข้อ **I have finished filling ink into the ink tanks.** และคลิก **Next**




8.อ่านคำแนะนำ และคลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ **USB**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L4150**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

9. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ ให้เลือก **USB Connection** คลิก **Next**




10. ขั้นหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย **USB** ให้เปิดเครื่องพิมพ์ และต่อสาย **USB**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

11.คลิก Next




12.อ่านคำแนะนำ Print Test Page หรือ คลิก Next




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

13. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งซอฟต์แวร์




14. จะปรากฏหน้าต่างให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้เลือก **No : Do not update at this time** จากนั้นคลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

15. จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์




16. จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน คลิก Exit




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4150
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

17.ตอบ "Yes"



18.คลิก Finish



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th