


- หัวข้อ : **วิธีการปรับคุณลักษณะงานพิมพ์ (Quality)**  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่รองรับการใช้งาน Epson iPrint**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Android**

## วิธีการปรับคุณลักษณะงานพิมพ์ (Quality) บน Epson iPrint

**หมายเหตุ:** กรณีที่มีการพิมพ์งานผ่านสมาร์ตโฟน แล้วงานที่ออกมาเป็นเส้นๆ และได้มีการทดสอบการพิมพ์ (Nozzle Check) แล้วผลการทดสอบปกติ ให้ลองทำการตั้งค่าที่ส่วนนี้เพิ่มเติม


1. ที่แอปพลิเคชัน Epson iPrint ก่อนการพิมพ์เอกสาร เลือกไปที่ 
2. เลือกไปที่หัวข้อ **Print Quality**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

- หัวข้อ : วิธีการปรับคุณลักษณะงานพิมพ์ (Quality)  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่รองรับการใช้งาน Epson iPrint  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Android

3. เปลี่ยนค่าจาก **Standard** ให้เป็น **Best** เพื่อเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ในกรณีที่ต้องการพิมพ์งานประเภทรูปภาพ



4. เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เลือก **Done**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

- หัวข้อ : **วิธีการปรับคุณลักษณะงานพิมพ์ (Quality)**  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่รองรับการใช้งาน Epson iPrint**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Android**

5. จากนั้นให้กด **Print** เพื่อลองสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง



**หมายเหตุ :** หากเลือกไปที่ **Print Quality** แล้วไม่มีหัวข้อ **Best** ให้เลือก มองว่าเป็นที่ความสามารถของ **Epson iPrint** ที่พิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์รุ่นนั้นๆ แนะนำให้พิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าผ่านไดรเวอร์แทน



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)