



หัวข้อ : วิธีการแก้ไขปัญหาใช้งาน PC Fax ผ่าน Network ไม่ได้
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L565,L655

วิธีการแก้ไขปัญหาใช้งาน PC Fax ผ่าน Network ไม่ได้
 กรณีที่พบปัญหาเวลาส่ง PC FAX ที่แล้วขึ้น Error "PC-Fax is off"

1. ให้เช็ค IP ที่หน้าเครื่อง




2. ให้เข้า **Browser** แล้วพิมพ์ **IP Address** (ตัวอย่าง : 192.168.43.37)




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการแก้ไขปัญหาใช้งาน PC Fax ผ่าน Network ไม่ได้
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L565,L655

3. จะปรากฏการตั้งค่า ให้เปลี่ยนการตั้งค่าจาก **Basic Settings** เป็น **Advance Settings**




4. จากนั้นให้เลือก **Services >> PC-FAX**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการแก้ไขปัญหาใช้งาน PC Fax ผ่าน Network ไม่ได้
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L565,L655

5. ในหัวข้อ PC-FAX ถ้าไม่มีเครื่องหมายถูก ให้ติ๊กถูกที่ **Use PC-FAX** แล้วกดปุ่ม **Next**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th