


หัวข้อ : วิธีการถ่ายเอกสารขนาด A4 เป็นขนาด B4
รุ่นที่รองรับ : L1455

วิธีการขยายเอกสารกระดาษขนาด A4 ไปเป็น B4 สามารถวางเอกสารต้นฉบับได้ 2 ส่วน


ส่วนแรก : หน้ากระดาษ (แบบแนวระนาบ)

ส่วนสอง : ช่อง ADF (ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ)

- หน้ากระดาษ (แบบแนวระนาบ) วางกระดาษต้นฉบับ A4 ตามตำแหน่ง ดังรูป ส่วนบนของเอกสารจะชิดด้านซ้ายมือของตัวเครื่อง และจุดเริ่มต้น จะอยู่เลยระยะ ที่ระบุไว้ LTF ดังรูป



- ช่อง ADF (ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ) วางต้นฉบับที่จุดกึ่งกลางของถาดป้อนกระดาษ ดังรูป โดยหงายเอกสารขึ้น และเลื่อนตัวกั้นกระดาษให้ชิดต้นฉบับ




Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการถ่ายเอกสารขนาด A4 เป็นขนาด B4
รุ่นที่รองรับ : L1455

วิธีการใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

- การใส่กระดาษที่จะพิมพ์ในถาดใส่กระดาษ ให้ยึดจุดที่ 1 ออก จากนั้น ปรับตัวกันขนาดกระดาษ จุดที่ 2 ให้ตรงกับขนาดกระดาษที่ต้องการใส่ แล้ววางกระดาษที่ต้องการพิมพ์ลงในถาดใส่กระดาษ ตามรูปที่ 2




รูปที่ 1




รูปที่ 2

ตัวอย่าง : ตำแหน่งการวางกระดาษ และ ลักษณะของถาดใส่กระดาษ เมื่อต้นเข้าตัวเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว



หัวข้อ : วิธีการการถ่ายเอกสารขนาด A4 เป็นขนาด B4
รุ่นที่รองรับ : L1455

สำหรับหน้าจอเครื่องพิมพ์จะให้เลือก ขนาดกระดาษ : B4 ประเภทกระดาษ : กระดาษธรรมดา



วิธีการกดเมนูหน้าเครื่องเพื่อถ่ายเอกสาร ขนาด B4

1. เข้าเมนู Copy หรือ สำเนา



2. เข้าเมนู Document Size หรือ ขนาดเอกสาร





Call Center
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการถ่ายเอกสารขนาด A4 เป็นขนาด B4
รุ่นที่รองรับ : L1455



3. เปลี่ยน Document Size หรือ ขนาดเอกสาร เป็น A3



4. เข้าเมนู Zoom หรือ ย่อ/ขยาย



5. เลือก Custom Size หรือ ขนาดที่กำหนดเอง เป็น 122% กด OK หรือ ตกลง



Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



หัวข้อ : วิธีการการถ่ายเอกสารขนาด A4 เป็นขนาด B4
รุ่นที่รองรับ : L1455




6. จะปรากฏหน้าจอของการตั้งค่า หลังจากนั้นให้กดปุ่ม **Copy สี หรือ ขาวดำ**



7. จะปรากฏหน้าจอให้เลือกขนาดกระดาษที่จะพิมพ์ เลือก **A3**



8. หน้าจอจะทำการสแกน และ พิมพ์เอกสารออกมา



*หมายเหตุ : เครื่องจะทำการสแกนต้นฉบับก่อน แล้วจึงเริ่มดึงกระดาษเข้าไปพิมพ์สำเนาออกมา



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th