



## วิธีการเช็คปริมาณน้ำหมึกที่ไดร์เวอร์ รุ่น M1400/MX14/MX14NF/C1700/CX17NF (Windows XP,7)


### 1. กดปุ่ม Start → All program → EPSON




### 2. เลือกรุ่นที่ใช้งาน



### 3. เลือก **Activate Status Monitor**



4. จะปรากฏหน้าจอ เลือกไดรเวอร์ที่ต้องการ



5. เลือก **Consumables** จะแสดงปริมาณน้ำหมึกของเครื่องพิมพ์

