

## การรับแฟกซ์ด้วย DRPD Mode สำหรับ เครื่องพิมพ์รุ่น AL-MX14NF และ AL-CX17NF

ระบบ Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) เป็นบริการที่โทรศัพท์ 1 เครื่อง รองรับหลายหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งใช้การระบุตัวตนผู้โทรเข้าด้วยรูปแบบสัญญาณที่แตกต่างกัน

ก่อนการใช้งานระบบ DRPD ต้องขอใช้บริการดังกล่าวจากผู้ให้บริการก่อน การติดตั้งและกำหนดค่า DRPD คุณต้องมีโทรศัพท์อีก 1 เบอร์ หรือ โทรศัพท์ของผู้อื่นที่สามารถโทรเข้ามาเบอร์แฟกซ์ได้จากภายนอกก่อน

### การกำหนดค่า DRPD

1. กดปุ่ม System
2. เลือก Admin Menu แล้วกดปุ่ม OK
3. เลือก Fax Setting แล้วกดปุ่ม OK
4. เลือก DRPD Pattern แล้วกดปุ่ม OK
5. เลือกเมนูที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK
6. เริ่มการทำงานของเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้งด้วยการเปิด-ปิด เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์สามารถบันทึก DRPD ได้ 7 หมายเลข ถ้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์รองรับบริการดังกล่าว ให้ติดต่อขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ