



หัวข้อ : การตัดกระดาษม้วน R2000


รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : R2000

รองรับระบบปฏิบัติการ :

1. เมื่อมีการพิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม กระดาษม้วน  เครื่องพิมพ์จะมีการพิมพ์ลายเส้นปะออกมาด้วยเพื่อเป็นเส้นไว้สำหรับตัดกระดาษ



2. ตัดกระดาษตามเส้นปะ





3. กดปุ่มกระดาษม้วน  อีกครั้งเพื่อโหลดกระดาษกลับเข้าเครื่องรอพิมพ์งานต่อไป

หัวข้อ : การตัดกระดาษม้วน R2000

รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : R2000

รองรับระบบปฏิบัติการ :

**หมายเหตุ:** กรณีต้องการเอากระดาษม้วนออก

กดปุ่ม กระดาษค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาที กระดาษจะม้วนกลับไปด้านหลังเครื่องพิมพ์แล้ว จะมีไฟ error ขึ้นที่ปุ่มดังขยะ  หลังจากนั้นให้กดปุ่มกระดาษม้วน  อีกครั้ง แล้วเอากระดาษม้วนออก



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)