

ต้องการติดตั้งตลับหมึกเครื่องพิมพ์รุ่น TM-U220 ค่ะ



ตลับหมึกเครื่องพิมพ์รุ่น TM-U220 Series

รหัสหมึก ERC-38 (B) สีดำ , ERC-38 (B/R) สีดำ-แดง

1. ประคองฝาครอบด้านหน้า (ขณะหันหน้าเข้าหาเครื่องพิมพ์) ดังรูป ดึงฝาครอบด้านหน้าเข้าหาตัว



2. เมื่อเปิดฝาครอบหน้าเครื่องดังรูป แล้ว นำตลับหมึกวางลงที่ตัวเครื่อง ดังรูป



3. เมื่อใส่ตลับหมึกเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดฝาครอบหน้าเครื่องโดยดันกลับเข้าไปให้ดังคลิก

