



วิธีการตั้งค่าเปิดลิ้นชัก TM Printer สำหรับ Mac OSX


1.เปิดเอกสารที่สั่งพิมพ์ แล้วที่คลิกที่ File → Print




2.จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพ




3.เลือกขนาดกระดาษให้ตรงกับที่ใช้งาน (Paper Size)




4.เลือกหัวข้อ Printer Settings เพื่อไปตั้งค่าของเครื่องพิมพ์



5.จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพ เลือกหัวข้อ Cash Drawer Settings



6. ในหัวข้อนี้ จะให้เลือกตาม ตามดังรูปภาพด้านล่าง



Does not open : ไม่เปิดลิ้นชัก

Open before printing : เปิดลิ้นชักก่อนพิมพ์งาน

Open after printing : เปิดลิ้นชักหลังจากพิมพ์งานเสร็จ