



ฉายภาพแล้วไม่มีสัญญาณส่งออกไปยังเครื่องโปรเจคเตอร์จะต้องทำอย่างไรคะ

### กรณีไม่มีสัญญาณภาพออกไปที่เครื่องโปรเจคเตอร์

#### โน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์

กดปุ่ม  และปุ่ม  ที่เครื่องโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งสัญญาณภาพไปออกที่เครื่องโปรเจคเตอร์ หรือกดปุ่มใดๆ จากตัวอย่างตารางด้านล่างเป็นเพียงบางรุ่นและบางยี่ห้อ สำหรับฟังก์ชันในการกดปุ่มซึ่งแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกัน โดยให้ศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานของโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์

Examples	
NEC	
Panasonic	 + 
SOTEC	
HP	 + 
TOSHIBA	 + 
IBM	
SONY	 + 
DELL	 + 
FUJITSU	 + 
Macintosh	Set mirror setting or display detection.

#### คอมพิวเตอร์

กรณียังไม่มียสัญญาณภาพ ให้กดปุ่ม **Source search**



#### Video

กรณียังไม่มียสัญญาณภาพ ให้กดปุ่ม **Source search**

