

# วิธีการเชื่อมต่อและใช้งานโปรเจคเตอร์ผ่าน Epson iProjection สำหรับ Android

## หมายเหตุ :

\*ให้ทำการติดตั้ง **Epson iProjection** ก่อนการใช้งาน  
สำหรับโปรแกรม **Epson iProjection** สามารถดาวน์โหลดได้ที่ **Play Store**



\*ก่อนที่จะใช้งานฟังก์ชันนี้ ที่เครื่องโปรเจคเตอร์จะต้องมีการติดตั้ง **Wireless Lan Unit** ก่อน ซึ่งบางรุ่น  
จะต้องซื้อเป็น **Option เสริม** สามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายโปรเจคเตอร์ของเอปสัน

\*โปรเจคเตอร์ ต้องมีการตั้งค่า **Network** เรียบร้อยแล้ว


## 1.เลือก Setting




2. เลือก **Wi-Fi** เลือกเป็น **On** จากนั้นเลือกเชื่อมต่อ **SSID** ของเครื่องโปรเจคเตอร์ในที่นี้คือ **EB9D68D4**




3. เปิดโปรแกรม **Epson iProjection**





4. หลังจากเชื่อมต่อ **SSID** ในข้อ 2. แล้วให้เลือก **Projector** จึงจะมีลิสต์ชื่อ **Projector** ขึ้นมาในข้อ 5.




5.เลือกชื่อโปรเจคเตอร์ ในที่นี้คือ **EB9D68D4**




6.จะขึ้น **Connect to the projector** ให้เลือก **OK**




7.คลิก **OK**




8.กดปุ่ม **Back** เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก




9.จะปรากฏฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ สามารถเลือกการนำเสนอผ่าน **iProjection** ได้ 3 ฟังก์ชันดังรูป  
\* **Documents** คือการเปิดไฟล์เอกสารที่บันทึกไว้ในเครื่อง และ **Web Page** คือการเปิดเว็บไซต์ในขณะที่เชื่อมต่อโปรเจคเตอร์เพื่อนำเสนองานได้โดยตรง





10.ยกตัวอย่างเช่น เลือกฟังก์ชัน **Photos**




11.เลือกรูปจากอัลบั้ม




## 12. จะปรากฏรูปที่เลือกตั้งรูป ซึ่งรูปดังกล่าวจะฉายไปยังจอโปรเจคเตอร์


- หากเลือก  จะสามารถทำไฮไลต์ที่รูปหรืองานที่นำเสนอได้
- หากเลือก  จะเข้าสู่หน้าจอควบคุมการนำเสนอ




13. หากเลือก **Search** จะเป็นหน้าตาสำหรับการเลือกโปรเจคเตอร์ซึ่งจะแสดงเครื่องหมายถูกหน้าเครื่องโปรเจคเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่



14. หากเลือก **History** จะเป็นหน้าตาแสดงโปรเจคเตอร์ที่เราเคยเชื่อมต่อ



15. หากเลือก **Control** จะเป็นหน้าต่างที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรเจคเตอร์



16. หากเลือก **Settings** จะเป็นหน้าต่างสำหรับตั้งค่า User Name หรือ Shared Profile Name

