


หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Projector เชื่อมต่อผ่าน QR Code (Adhoc)
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่


หมายเหตุ : สำหรับโปรเจคเตอร์ที่ไม่มีการ์ด **Wireless Lan Unit** ไปพร้อมเครื่อง
 ต้องซื้อ **Option Wireless Lan Unit (ELPAP07)** หรือ **(ELPAP10)** ติดตั้งก่อนการใช้งาน

***รุ่นของ **Option Wireless Lan Unit** ขึ้นอยู่กับรุ่นของโปรเจคเตอร์ด้วย กรุณาเช็คสเปคเครื่องก่อนซื้อ



การตั้งค่าที่โปรเจคเตอร์


1. กดปุ่ม **Menu** ที่รีโมท หรือ โปรเจคเตอร์
2. เลือกเมนู **Network** กดปุ่ม Enter




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Projector เชื่อมต่อผ่าน QR Code (Adhoc)
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

3. เลือก **Wireless Mode** กดปุ่ม Enter




4. เลือก **Wireless LAN On** กดปุ่ม Enter แล้วเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Projector เชื่อมต่อผ่าน QR Code (Adhoc)
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

5. เลือก **Network Configuration** กดปุ่ม Enter




6. เลือกเมนู **Wireless LAN** กดปุ่ม Enter




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Projector เชื่อมต่อผ่าน QR Code (Adhoc)
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

7. เลือก **Connection Mode** กดปุ่ม Enter




8. เลือก **Quick** กดปุ่ม Enter แล้วเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Projector เชื่อมต่อผ่าน QR Code (Adhoc)
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

9. เลือกเมนู **Security** กดปุ่ม Enter




10. เลือกระบบ **Security** ให้เป็น **Open** หลังจากนั้นเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Projector เชื่อมต่อผ่าน QR Code (Adhoc)
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

11. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเลือก **Complete** กดปุ่ม Enter




12. เลือก **Yes** กดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่า



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Projector เชื่อมต่อผ่าน QR Code (Adhoc)
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

13. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว โปรเจคเตอร์จะขึ้นข้อความดังรูปภาพ (ตัวอย่างของรุ่น EB-U32)




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการใช้งาน Projector เชื่อมต่อผ่าน QR Code (Adhoc)**
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : **กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่**

วิธีการใช้งาน เชื่อมต่อผ่าน QR Code

หมายเหตุ : ต้องเช็คที่ตัวโปรเจคเตอร์ก่อนว่ามีการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ Wireless LAN เรียบร้อยแล้ว

1. เปิดอุปกรณ์ เข้าไปที่ **การตั้งค่า**




2. เข้าไปที่ **Wi-Fi**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน **Projector** เชื่อมต่อผ่าน **QR Code (Adhoc)**
 รองรับโปรเจคเตอร์ **Epson** : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ **Option** นี้หรือไม่

3. เปิดสัญญาณ **Wi-Fi** เป็น **ON** จากนั้นเลือกเชื่อมต่อ **SSID** ของเครื่องโปรเจคเตอร์ในที่นี้คือ **EBCE4D3F.....**




4. เปิด Application **Epson iProjection** ขึ้นมา



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Projector เชื่อมต่อผ่าน QR Code (Adhoc)
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

5. จากนั้น กดไปที่ **Read QR code**




6. จะแสดงหน้าจอให้สแกน QR code ให้นำหน้าจอมือถือส่องไปที่หน้าจอของโปรเจคเตอร์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Projector เชื่อมต่อผ่าน QR Code (Adhoc)
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

7. เมื่อ Connect เรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอ **Connection successful** ดังรูป จากนั้นกด **OK**



8. จากนั้นจะแสดง Projector ที่เรา Connect ในที่นี้เป็น **EBCE4D3F** ดังภาพ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Projector เชื่อมต่อผ่าน QR Code (Adhoc)
รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

9. ที่มุมล่างของหน้าจอโปรเจคเตอร์จะมีการแสดงสถานะ **Connected to iProjection** ดังภาพ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th