EPSON
EXCEED YOUR VISION

หัวข้อ : **Printer Self Test**
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **PLQ-20 /20D/20M/20DM**

รองรับระบบปฏิบัติการ :

Printer Self Test

<u>วัตถุประสงค์</u> : ทดสอบหัวพิมพ์ กรณี พิมพ์แล้วตัวหนังสือขาดหาย หรือ ลักษณะการพิมพ์แล้วตัวอักษรไม่สมบูรณ์

<u>วิธีการ</u> :

1. **ปิดเครื่องพิมพ์**
2. **กดปุ่ม F2 ค้างไว้ พร้อม เปิดเครื่องพิมพ์ (F2 + Power on) ไฟหน้าเครื่องจะกระพริบทั้ง 3 ดวง**

3. **จากนั้นให้ กดปุ่ม F1 + F2 พร้อมกัน**
4. **ใส่กระดาษ จากนั้นเครื่องจะพิมพ์ทดสอบหัวพิมพ์ ดังตัวอย่างด้านล่าง**

```
Roman
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[
&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\
Sans Serif
'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]
()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^
)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`a
,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ab
-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
Courier
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcd
/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcd
```

5. **รอให้เครื่องพิมพ์เสร็จ 1 แผ่นก่อน (เครื่องจะถอยกระดาษออกมา)จากนั้นให้ ปิดเครื่อง**

** หากต้องการหยุดการทดสอบพิมพ์ ขณะที่เครื่องยังพิมพ์ไม่หมด 1 แผ่นกระดาษ

ให้กด ปุ่ม Offline เพื่อหยุดการพิมพ์ จากนั้น ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ เครื่องจะถอยกระดาษออกมาเองอัตโนมัติ