
วิธีการตั้งค่า Scan to Folder รุ่น WF-7611 สำหรับ Windows


1. สร้างโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์งานสแกน




2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้น คลิกที่ Properties




3. จะปรากฏหน้าต่าง **Properties** ขึ้นมา คลิกที่แท็บ **Sharing**




4. คลิกที่ Share...




5. จะปรากฏหน้าต่าง File Sharing ขึ้นมา คลิก 🗡




6. คลิกที่ Everyone




7. คลิก **Add**




8. สามารถตั้งค่าเข้าถึงการใช้งานของไฟล์ที่แชร์ได้โดย คลิก 💌




9. ในที่นี้แนะนำให้เลือก Read/Write




10. คลิก Share



11.คลิก **Done**




12.คลิก Close



13.คลิกที่ [เพื่อเข้าเว็บบราวเซอร์

ใส่ IP Address ของเครื่องพิมพ์ ที่ช่อง URL



วิธีการดูค่า IP Address ของเครื่องพิมพ์


เลือกไปที่




จะเห็นค่า **IP Address** ให้นำ IP Address มาใส่ที่ช่อง URL




14. คลิก Continue to the website (Not recommended).




15. จะปรากฏข้อมูลของเครื่องพิมพ์ คลิก Contacts




16. คลิก Add เพื่อเพิ่มรายชื่อในเครื่องพิมพ์




17.คลิกที่ **Fax**




18. คลิก Network Folder (SMB)




19.คลิก Next



20. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ข้อมูล




- 1. Name: ไว้สำหรับตั้งชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการส่งไฟล์ข้อมูลที่จะสแกน ให้ปรากฏที่หน้า เครื่องพิมพ์เพื่อเลือกรายชื่อ
- 2. Save to: ไว้สำหรับใส่ Path ของโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ที่สแกน สามารถดูได้โดย คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ตั้งค่า > คลิก Properties > เลือกแท็บ Sharing ให้ Copy ที่ Network Path (ไม่ต้อง Copy เอา [\\] มาด้วย)




- 3. User Name: ไว้สำหรับใส่ User Name ของเครื่องพิมพ์ที่ต้องการตั้งค่า (ถ้ามี)
- 4. Password: ไว้สำหรับใส่ User Name ของเครื่องพิมพ์ที่ต้องการตั้งค่า (ถ้ามี)

21. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ คลิก Apply



22. จะปรากฏหน้าต่างแจ้ง Setup complete.



วิธีการ Scan งานจากหน้าเครื่องพิมพ์


1. เลือก **Scan** ที่หน้าเครื่องพิมพ์




2. เลือกที่ Network Folder/FTP




3. เลือก Contacts




4. จะปรากฏรายชื่อที่ตั้งค่าไว้ที่หน้าเครื่องพิมพ์



5. ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเครื่องที่ต้องการ เลือก Proceed



6. จะปรากฏรายชื่อที่ตั้งค่าไว้




7. กดที่ปุ่ม Start สี/ขาวดำ ตามที่ต้องการ




กรณีที่ไม่สามารถ Scan to Folder ได้

1. ให้เช็คค่า **Proxy** โดยเข้าไปที่ **Internet Option**



2. ไปที่แท็บ Connections เลือก LAN Settings



3. ให้นำเครื่องหมายถูกที่ Use a proxy server for your LAN ออก คลิก OK



- 4. ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หากไม่ได้มีการตั้งค่า Password ให้ลองตั้งค่าพาสเวิร์ดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมและไปตั้งค่าที่เว็บบราวเซอร์อีกครั้ง
- 5. กรณีที่เป็น Window 8 ให้ลองทำการปิดการตั้งค่าป้องกันที่ Window Defender เป็น Off